

## G2 Swimava® 初階兒童游泳圈

### Swimava® 初階兒童游泳圈安全說明書-請按照步驟使用本產品：

**⚠ 使用Swimava® 初階兒童游泳圈時，請勿獨留兒童在水中。成人必須隨時與兒童保持一個手臂的距離。**

#### 1. 將Swimava® 初階兒童游泳圈充氣

- 對安全閥門進行充氣。使用時請小心不要破壞閥門。
- 先將泳圈上層氣囊充滿氣，再將泳圈下層氣囊充滿氣。如充氣過滿而使泳圈接縫處過度緊繃，應停止充氣，並擠壓閥門以釋放部份氣體。(圖1和圖2)
- 充氣後，須將閥門封口緊密關閉，並且按入泳圈中。應定期檢查閥門封口是否緊密關閉。
- 本產品禁止充氣過滿。
- 使用Swimava® 初階兒童游泳圈前，把產品整個放入水中60秒，檢查有無氣泡出現，以確認產品是否有漏氣的情況。




圖1



圖2

#### 2. 為兒童戴上Swimava® 初階兒童游泳圈

- 由照顧者#1托住兒童的上半身，而照顧者#2則負責將泳圈打開，然後從兒童的後面或前面把泳圈輕輕圍住他的腋下為其戴上。(圖3)
- 為兒童分別扣好泳圈的上下兩條安全扣帶。在扣緊泳圈前，應確保兒童的腋下能自由活動，不受泳圈限制。
- 把兒童放入水中之前，請先調整好泳圈，並注意泳圈的尺寸是否合適。(切勿在水中調整尺寸)
- 游泳圈內圈與兒童腋下之間應保持兩隻手指的空隙。請仔細觀察兒童是否戴得舒適。(見圖4)
- 如果泳圈充氣太滿令兒童感到不舒適，您可以適量的將底面下層氣囊放出一些空氣來調整內圈的大小。
- 請保持上層的氣囊充氣飽滿。
- 泳圈必須能夠在兒童的腋下輕易地轉動，並且可承托住兒童的上半身於水面上。




圖3




圖4

#### 3. 調節水溫及水深

- 往水池注入暖水。
- 調節水位讓Swimava® 初階兒童游泳圈能將兒童的上半身承托在水面。兒童能在水中浮起，並享受雙腳在水中踩水的樂趣。(見圖5)
- 水溫應在攝氏34度(華氏93度)，正負溫度不超過攝氏2度(華氏3.6度)。注意用Swimava® 嬰兒浴用溫度計檢查水溫的變化。



圖5

#### 4. 將兒童輕放入水中

- 請從兒童的腋下托穩兒童，然後輕柔地把兒童放入已調節的水中。
- 使用本產品時必須有成人全程看護，並且確保成人與兒童隨時保持至少一手臂的距離。
- 使用本產品時，請勿同時使用按摩油或潤膚油，以免影響產品本身PVC材質的耐用性。使用任何油性商品會使產品表面易滑，容易在放兒童入水或出水時發生意外。
- 兒童一般在玩至疲倦後，都會以不同的方式表達游泳/洗完澡的訊號，應仔細地留意兒童面部的表情和發出的聲音。
- 建議每次游泳時間一般不能超過30分鐘，即使兒童有可能還想繼續游泳。



圖6

#### 5. 扶兒童出水

- 扶兒童出水時，兩位照顧者必須同時在場。
- 照顧者#1負責將雙手放在兒童腋下，把兒童抱出水面。照顧者#2負責打開泳圈上下兩條安全扣帶，打開泳圈，並小心地把它從兒童的腋下移開。(圖6)

#### ⚠ 安全第一

- 使用本產品時必須有成人全程看護。
- 本產品並非救生用品，不能防止溺水。
- 禁止獨留兒童在水內或水旁。使用本產品時成人必須隨時與兒童保持一個手臂的距離。
- 本產品僅適宜在水深與兒童高度相當的淺水使用，當水深超過一定高度，照顧者未能輕易觸及水的底部的情况下，禁止使用本產品。
- 使用Swimava® 初階兒童游泳圈前，請把產品充氣後整個放進水中60秒，檢查有無氣泡出現以確認產品是否漏氣。

#### ♥ 產品保養與維護

- 使用前，必須以溫和皂液和溫水清潔產品。
- 請保持產品遠離尖銳物、熱源或有陽光直接照射的地方，以維持產品耐用性。
- 定期檢查產品是否有破損及漏氣。
- 禁止使用強鹼清潔劑、粗糙面料和漂白劑清洗產品或用高水壓沖洗產品。

Swimava(台灣)服務中心：  
電話：02-27622369  
網址：www.swimava.tw  
郵件：service@bebe-enlighten.com.tw



EN13138-2:2007 CE

#### ⚓ 產品資訊

- 產品名稱：Swimava® 初階兒童游泳圈
- 適用年齡：1-3歲
- 建議兒童可自行坐直時使用
- 產品材質：塑膠(PVC Phthalate Free)
- 產品貨號：SWBOR169



Designed by Swimava in the USA  
Assembled in China